

## APENDICE C – Comandos de Sistema



Teclado PC/AT PS/2



Teclado sustituido



Interface serie RS232



Interface Teclado USB



Interface serie USB



Localizar



Desemparejar



Emparejar



Configuración por defecto



Comando Host Link



PROGRAMACION



FIN (Finaliza Selección)



SALIR de Programacion



1



2



3



4



5



6



7



8



9



0



A



B



C



D