

HOJA de CONFIGURACIÓN
Lector de Código de Barras BlueScan NEPTUNO

Lea con el NEPTUNO, los códigos de barras del sistema, expuestos más abajo, y en el orden establecido,



Program



Keyboard Layout



0



5



Operation Mode



6



END



teclado USB o bien



teclado PS2